



SERVIPAY
Solutions de paiement



A80 : Terminal polyvalent Solution de paiement fixe



Restauration



Enseignes



Supermarchés

Description de l'appareil


Lecteur pour les modes
de paiement sans contact

Écran tactile

Lecteur de bande
magnétique

Bouton Marche/Arrêt

Lecteur de cartes à puce



SERVIPAY
Solutions de paiement

Commander des rouleaux



Compartiment du rouleau de papier

Guides pour câbles

Diagramme des ports

Ports

Numéro de série de votre terminal

Compartiment pour la carte SIM

Utilisez votre terminal



1. →

Placez le rouleau de papier dans le plateau de sorte que l'avant du papier sorte par le bas du rouleau et laissez environ 1 cm de débordement



2. →

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes



3. →

Commencez à travailler

Nos autres solutions

A50

TERMINAL DE PAIEMENT



4G/WIFI
SANS IMPRIMANTE

E700

SYSTÈME DE CAISSE



4G/WIFI
AVEC PAIEMENT INTÉGRÉ

PayPerPot

APPLICATION DE CAISSE



SIMPLE ET RAPIDE
GESTION DES CAUTIONS
STATISTIQUES EN LIVE



24h / 24h



7j / 7

Avez-vous des questions
ou besoin de rouleaux?

Contact

+ 352 20 20 23 27

info@servipay.eu



servipay.eu



Servipay sàrl 4,
rue de Luxembourg
L-3360 Leudelange